

ANALISIS CLORO LIBRE Y TOTAL CON COMPARADORES MIDGET DE TAYLOR

Instr. #5118S

ANALISIS CLORO LIBRE (CL)

1. Enjuagar y llenar la célula del comparador con el agua a analizar.
2. Añadir 5 gotas del R-0001 DPD Reactivo 1 y 5 gotas del R-0002 DPD Reactivo 2. Cerrar y mezclar.
3. Colocar la célula seca en el analizador con EL LADO ESCARCHADO DELANTE DEL OPERADOR.
4. Comparar el color de la solución resultante con los valores de cloro del analizador. El color más aproximado indica los p.p.m. de cloro libre (CL).
5. Guarde la muestra para el analisis de cloro total (CT).

ANALISIS CLORO TOTAL (CT)

1. Usar la misma muestra tratada en el test de CL.
2. Añadir 5 gotas del R-0003 DPD Reactivo 3. Cerrar y mezclar.
3. Colocar la célula seca en el analizador con EL LADO ESCARCHADO DELANTE DEL OPERADOR.
4. Comparar el color inmediatamente. La lectura le da los p.p.m. de cloro total (CT).

ANALISIS CLORO COMBINADO (CC)

1. Restar del valor de CLORO TOTAL (CT) el valor del CLORO LIBRE (CL). El resultado son los p.p.m. de CLORO COMBINADO (CC). Formula: $CT - CL = CC$.

NOTA: Si la concentración de cloro es superior a 12 p.p.m. el color rosa desaparece por lo que se ha de diluir la solución a analizar.



31 Loveton Circle, Sparks, MD 21152 U.S.A.
800-TEST KIT (837-8548) • 410-472-4340